

## Instrucciones de instalación ACP 100MN y ACP 200MN



800.882.9110 | 208.772.8515 | [www.transtector.es](http://www.transtector.es)

an INFINIT<sup>®</sup> company

1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES
2. Lea y compreenda todas las instrucciones.
3. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

ADVERTENCIA

Gracias por su reciente compra de nuestra solución de protección contra sobretensiones.  
Su satisfacción con nuestro producto y servicio es importante para nosotros. Si  
tiene alguna pregunta, comentario o inquietud, comuníquese con nosotros al  
800.882.9110 o visite nuestro sitio web en [www.Transtector.com](http://www.Transtector.com).  
Esperamos continuar atendiendo sus necesidades de protección.

# Installation Instructions

## ACP 100MN y ACP 200MN

1. Estos productos están diseñados para usarse solo en circuitos de 15 A 120 V CA y 10 A 240 V CA como se especifica en la Sección 4.

2. ¡Advertencia! Desconecte la alimentación aguas arriba del dispositivo cuando realice el cableado para evitar el riesgo de descarga eléctrica.

3. **Montaje de las series ACP 100MN y ACP 200MN:** Consulte la Figura 1. Monte la unidad lo más cerca posible del equipo a proteger.

### 4. Cableado de ACP 100MN y ACP 200MN

4.1 Cableado del ACP 100MN: Conecte el cable de fase de 120 V CA de la fuente al cable proporcionado marcado como LÍNEA (negro). Conecte el cable de fase de 120 Vac del equipo a proteger al cable proporcionado marcado CARGA (Rojo). Conecte los cables neutros de la fuente y del equipo al cable proporcionado marcado como NEUTRO (blanco).

4.2 Cableado del ACP 200MN: Conecte el cable de fase de 240 V CA de la fuente al cable proporcionado marcado como LÍNEA (negro). Conectar el cable de fase 240Vac del equipo a proteger a el cable proporcionado marcado CARGA (Rojo). Conecte los cables neutros de la fuente y del equipo al cable proporcionado marcado como NEUTRO (blanco).

